




X



Montage handleiding - OfficeDesk@Home
Elektrische


Inhoud:

- 8x			Schroeven voor frame
- 4x	 		
- 4x			
- 8x			Schroeven voor voeten
- 2x			Schroeven voor blad & draadmand
- 8x			
- 2x			Schroeven voor bediening
- 1x			Adapter
- 1x			Bediening (DPG1K)
- 1x			Motor kabel (100 cm)
- 1x			Netsnoer
- 1x			Adapter kabel
- 2x			6-kant sleutel

Stap 1


Leg het blad met de onderkant naar boven op de vloer. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen op de vloer liggen die eventuele beschadigingen kunnen aanbrengen aan het blad. Schroef vervolgens het frame vast aan het blad met het zakje 'schroeven voor frame'. Bewaar de resterende 2 schroeven, deze heeft u later nodig.

.....




Stap 2

Schuif de kolommen in het frame.




Stap 3

Schroef de kolommen vast aan het frame.




Stap 4

Schroef de voeten vast aan de kolommen.



Stap 5

Pak de motorkabel en steek in elke kolom 1 uiteinde.




Stap 6

Steek de adapter kabel in de kolom en in de adapter. Steek ook het netsnoer in de adapter.




Stap 7

Schroef indien gewenst het meegeleverde draadmandje onder het blad met de 2 resterende schroeven uit het zakje 'Schroeven voor blad'.



Stap 8

Schroef nu het bedieningspaneel aan het blad op de door u gewenste plek.



Stap 9

Draai het bureau (Het liefst met 2 personen) om. Let er hierbij op dat het bedieningspaneel, indien deze uit steekt ten op zichte van het blad, niet de grond raakt.